

Демо-версия ПО КПС ТИУС предоставляется по официальному запросу.

Демо-версия ПО КПС ТИУС предоставляется в виде виртуальной машины, на которой присутствует полностью настроенный тестовый проект для КПС ТИУС.

Для запуска демо-версии необходимо:

1. Установить ПО VirtualBox, загрузив инсталлятор, соответствующий ОС и архитектуре ЭВМ (на которую будет производиться установка демоверсии КПС ТИУС), с сайта <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
2. На ЭВМ, где будет работать демоверсия КПС ТИУС, создать папку виртуальной машины в любом месте, где есть права на запись. и разархивировать в нее архив TIUS_DEMO.7z.
3. Запустить ПО VirtualBox. В меню «Машина» выбрать пункт «Создать»
4. В появившемся окне перейти в экспертный режим (если он не выбран) и задать следующие параметры:
 - Имя – TIUS_DEMO
 - Папка машины – любая папка с правами на запись от текущего пользователя
 - Тип – Linux
 - Версия – Other Linux (64-bit)
 - Объём памяти установить не менее 4096 Мб
 - Жёсткий диск – создать контроллер SATA и подключить к нему существующий виртуальный жёсткий диск – выбрать ранее распакованный файл TIUS_DEMO.vdi
5. Нажать кнопку «Создать»
6. В списке виртуальных машин VirtualBox выбрать TIUS_DEMO. Нажать Ctrl-S. В появившемся окне:
 - Во вкладке система установить объём основной памяти равным не менее 4096 МБ, включить «галочку» «Включить EFI» и в списке «порядок загрузки» оставить включенным только «жёсткий диск».
 - Во вкладке накопителя выбрать TIUS_DEMO.vdi и установить галочку «твердотельный накопитель»

- Во вкладке сеть выбрать адаптер 1. Установить тип подключения «Сетевой мост». В поле «Имя» выбрать один из адаптеров домашней ОС, нажать «Дополнительно». В поле «Неразборчивый режим» выбрать «Разрешить всё»
 - Нажать ОК
 - В настройках выбранного сетевого адаптера установить IP-адрес как 10.0.0.2 с маской подсети 255.255.255.0
7. В списке виртуальных машин VirtualBox выбрать TIUS_DEMO. Нажать Enter для запуска.
 8. После появления окна приветствия указать логин tius, пароль 1
 9. На рабочем столе запустить ярлык check_license.
 10. В случае появления сообщения «License is OK» следует перейти к п. 12.
 11. В случае появления сообщения «License is NOT OK» следует скопировать из гостевой виртуальной машины на хост-машину файл /home/tius/serial.txt одним из следующих способов:
 - Через сетевое подключение с хост-машины по ssh (команда `scp tius@10.0.0.2:/home/tius/serial.txt serial.txt`, пароль 1; из среды Windows – выполняется с помощью Putty, MobaXterm или аналогичного свободного ПО)
 - Через подключение к гостевой виртуальной машине usb-носителя
 - Через настройку общей папки между гостевой и хост-машинами.
 12. Направить полученный файл serial.txt во ВНИИА с сопровождающим письмом «запрос демо-версии ТИУС» на адрес на электронный адрес npk1@vniia.ru и дождаться ключа временной лицензии.
 - Скопировать полученный ключ лицензии в /home/tius/license.txt на гостевую виртуальную машину (аналогично п. 11) и выполнить п.9.
 13. На рабочем столе запустить ярлык TIUS_DEMO
 14. В появившемся окне откроется графический интерфейс АРМ оператора демоверсии ТИУС с запросом логина (admin) и пароля (12345).